



\*Desenho ilustrativo

---

## Informação Importante: Tempo Térmico

### Instalação em Janela:

Quando o motor é acionado 7x na subida e 7x na descida ininterruptamente, o motor entra no modo de segurança (superaquecimento) e não pode ser operado por 30min. Após esse período o motor volta a ser operado normalmente.

### Instalação em Porta:

Quando o motor é acionado 4x na subida e 4x na descida ininterruptamente, o motor entra no modo de segurança (superaquecimento) e não pode ser operado por 30min. Após esse período o motor volta a ser operado normalmente.